

# MODERN OLJEMALING



*God glansholdbarhet  
Maling for ulike treoverflater  
Tørker raskt*

Modern Oljemaling er et vanntynnbar oljemaling for ulike treoverflater som trefasader, rekkverk, gjerder, vindusforinger og vindskier utendørs. Malingen tørker raskt og gir god glansholdbarhet. Modern Oljemaling er utviklet for de som ønsker et produkt som kan males på mange overflater.

## TEKNISK INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

### FORBRUK

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VERKTØY

Høytrykksprøyting, pensel, rull

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

### VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

### BINDEMIDDEL

Alkyd

### VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.alcro.no](http://www.alcro.no)



Oppbevares frostfritt



## FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Blanke, harde og glatte overflater samt skarpe hjørner og kanter slipes med grovt sandpapir. Grånet, porøst treverk og løs maling skrapes eller børstes ned til fast overflate. Alle overflater børstes rene for smuss og støv.

**HØVLEDE OVERFLATER OG UTSKÅRNE TØMMERSTOKKER** Slipes med grovt sandpapir før maling.

**TIDLIGERE MALTE OVERFLATER** Vask med Alcro Grovrent. Mugg- og svertesopp vaskes bort med Alcro Sopp & Algemiddel. Tykke og sprukne malingslag fjernes helt. Ved overmaling av flater i dårlig stand skal alle overflater grunnes med Alcro Grunning Tre.

**NYTT TRE OG RENE TROVERFLATER** Grunnes med Grunning Tre.

**TROVERFLATER UTSATT FOR FUKTIGHET SOM SKJØTER OG ENDEVED** Behandlet med Grunnolje Tre (kun på treene overflater) og deretter med Grunning Tre.

**MALING PÅ INDUSTRIELL GRUNNET PANEL** Paneler som er levert industrielt grunnet med produktet Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS kan anses å ha en komplett grunnbeskyttelse. Vi anbefaler å påføre 2 strøk med Modern Oljemaling. Vær imidlertid oppmerksom på at industrigrunnede paneler som er utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes for tilstrekkelig beskyttelse.

## PÅFØRING

Omrøres før bruk.

Påfør to strøk med Modern Oljemaling. Vær ekstra nøye med skjøter og endeverd. Ikke stryk ut malingen for tynt, men benytt riktig mengde maling i henhold til anbefalt forbruk. Anbefalt forbruk:

Uhøvlet panel: 6-7 m<sup>2</sup>/L (Våtfilmtykkelse: 140-160 my.

Tørr filmtykkelse: 50-60 my)

Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m<sup>2</sup>/L (Våt filmtykkelse: 110-140 mv. Tørr filmtykkelse: 40-

50 my) Når Modern Olejemaling påføres med en sprøyte anbefales dysestørrelse FFLP 312 og at trykket er 80-100 bar.

## NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## VEDLIKEHOLD

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Alcro Grovrent, fortynnet som anbefalt for det tiltenkte formålet. Skrubber deretter overflaten og skyll med mye vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å rengjøre mindre areal om gangen.

Vær oppmerksom på at Alcro Grovrent kan virke etsende på glass. Dekk til vinduene nøye før rengjøring av fasaden.

Overflater som er utsatt for mugg og/eller svertesopp rengjøres med Alcro sopp & Algemiddel, fortynnet i henhold til anbefalingen for tiltenkt formål. Skrubber deretter overflaten og skyll grundig med vann.

Høytrykk kan også benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten. Husk å rette strålen langs panelbordene og ikke rett mot overflaten slik at skitt og vann presses inn i fasaden.

Ved vedlikeholdsvask av malte flater skal de være i så god stand at de ikke direkte suger til seg vann ved rengjøring (det trenger alltid inn litt vann). Hvis overflatene er i så dårlig stand at de suger til seg vann, det vil si at overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Benytt hageslange med normalt vanntrykk ved vask av trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles grundig av.

For mer informasjon, kontakt Alcro kundesenter eller

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

din nærmeste Alcro-forhandler.

## VIKTIG

Kontroller at underlaget er tørt før maling, maks 16 % fuktinnhold.

Ikke mal på soloppvarmede overflater eller hvis det er fare for regn i løpet av de neste 24 timene eller dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling.

Besök [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*