

PUTS



*Gir en vakker helmatt overflate
Spesielt egnet for mineralske fasader
Enkel å påføre*

Puts Toppstrøk er en helmatt, vanntynnbar akrylmaling for maling av nye og tidligere malte mineralske fasader, fiberarmerte plater etc. Gir sammen med Mineral Grunning en effektiv beskyttelse mot frostsprengning. Ikke bruk Puts Toppstrøk på pussede tømmerfasader.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

5 - 8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Mellom +7 °C til +25 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL

Styrenakrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

UBEHANDLET PUSS OG BETONG rengjøres for skitt, salter og annet løst materiale ved grundig børsting. For best resultat, benytt en høytrykksvasker med varmt vann og uten vaskemiddel. På nystøpt betong fjernes sementhud og formolje med en stålbørste og høytrykksspyling uten vaskemidler. Best resultat oppnås ved å sandblåse eller våtsandblåse. La overflaten tørke og grunn deretter med Mineral Primer. Husk at ny puss må eldes i minst 2 måneder før du behandler det på noen måte.

FIBERFORSTERKTE PLATER (FASADER, IKKE TAKFLATER) kan kun males etter et halvt års utendørs eksponering. Rengjøring - samme som for ubehandlet puss og betong. Grunnes med Mineral Grunning.

TIDLIGERE MALT PUSS OG BETONG rengjøres på samme måte som ubehandlet puss og betong. Hvis fasaden er sterkt tilsmusset eller gjengrodd, benytt henholdsvis Alcro Grovrent og Alcro Sopp & Algemiddel. Fortynn rengjøringsmidlet som anbefalt. Før rengjøring, vann fasaden rikelig med rent, kaldt vann. La virke i ca 15 minutter. Skyll deretter med mye vann. Høytrykk kan også benyttes til å skylle av overflaten. Husk å rette strålen langs fasaden (ikke 90° til denne) slik at smuss og rengjøringsmidler ikke presses inn i overflaten. Resterende maling skal forankres godt i underlaget. La rengjorte overflater tørke grundig.

MINDRE REKKER OG SKADER i puss og betong kan repareres. Åpne sprekker og reparer med egnet reparasjonsmørtel. Prøv å få samme tekstur på den reparerte overflaten som på den omkringliggende overflaten.

PUSOVERFLATER I MEGET DÅRLIG TILSTAND eller med omfattende avskalling/skader bør pusses på nytt før maling.

FRILAGTE OG REPARERTE OVERFLATER SAMT STERKT NEDBRUTTE OG SUGENDE OVERFLATER grunnes med Mineral Grunning.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Underlaget skal være tørt.

Sørg for å ha tilstrekkelig mengde maling til overflaten fra samme produksjonsparti for å få en ensartet overflate. Da unngås det eventuelle nyanseforskjeller og overlappende skjøter midt på fasader eller større flater.

Påfør 2 strøk med pensel, rull eller sprøyte og la tørke 12 timer mellom strøkene. Det første strøket kan fortynnes med inntil 10 % vann.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Mal ikke ved risiko for regn eller dugg og unngå direkt solskinn.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.