

TÄT TÄCKFÄRG



*Spesielt tilpasset for maling i våtrom.
Gjør overflaten vannavstøtende, slagfast og smussavvisende
God vedheft*

Tät Våtrum er en akrylmaling for vegger og tak i våtrom og andre rom som krever en fuktsikker, slitesterk og smussavvisende overflate. På www.alcro.no kan du laste ned arbeidsråd for etterbehandling med Tät våtromssystem. Den inneholder viktig informasjon om maling i våtrom. Rådfør deg også med forhandleren av malingen. Tät Våtrum er en del av Alcros malingsystem, som er godkjent av Den Svenske Malerbransjens Våtromkontroll.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

- 7 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +10 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL

Styrenakrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktets VOC < 100 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten må være tørr og ren. Er overflatene tidligere er malt med godkjent våtromssystem og er uskadde, er det ikke nødvendig å grunne på nytt.

SREKKER, SKJØTER OG UGJEVNHETER sparkles med Alcro Våtromssparkel. Glatt ut hjørner og takvinkler med Tåt Fugemasse.

KALKAVLEIRINGER på tidligere malte overflater kan fjernes med et surt rengjøringsmiddel. Skyll deretter grundig.

MUGG- OG SOPPINFISERTE OVERFLATER rengjøres med Alcro Sopp & Algemiddel.

VINYLTAPETER som er spaltbare rives overflatelaget av. Vinyltapeter som ikke kan rives av rengjøres og tørkes deretter med Rødsprit for å fjerne myknerrester.

PVC-MATERIALER som er tykke og myke fjernes helt.

PÅFØRING

Males 2 strøk med rull, pensel eller sprøyte.

Ventiler godt ved maling i rom med dårlig ventilasjon.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Alcros Våtromssystem gir en svært vannbestandig, slagfast og smussavvisende overflate. Hver komponent i systemet inneholder mugghindrende midler.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Et våtrom krever litt ekstra stell og jevnlig rengjøring for at det skal beholde sitt fine utseende lenge. I den første perioden etter nymaling bør du håndtere overflatene forsiktig. Overflaten må tørke i minst en uke før den utsettes for vann.

Kontroller at tetninger rundt gjennomføringer og hull er intakte.

Tett nye skruehull og hull umiddelbart. Sørg for at ventilasjonen er tilfredsstillende og fungerer etter hensikten. Ha for vane å fjerne vann fra gulvet med en gummal etter dusjing. Ikke trekk for dusjforheng. Sett døren på gløtt. På denne måten kan luftfuktigheten holdes nede og mulighetene for muggvekst begrenses.

Veggene skal rengjøres med jevne mellomrom for kalkavleiringer, såperester og lignende. Dette er spesielt viktig i utsatte områder som dusjområdet, nær og under badekar og servant. Bruk kalkfjernende rengjøringsmidler og en myk børste. Skyll med rent vann og tørk overflaten.

Vanlig rengjøring gjøres med standard syntetiske vaskemidler. Rengjøringsmidler og verktøy med slipende effekt skader overflaten og skal ikke benyttes. Bruk heller ikke alkohol (f.eks. Rødsprit) eller sterke løsemidler, da disse løser opp malingen. Rengjør nedenfra og oppover, skyll med rent vann og tørk overflaten.

VIKTIG

Vær forsiktig med nymalte overflater. De gode egenskapene til malingen oppnås etter noen dager. Unngå å sprute vann direkte på den malte overflaten de første syv dagene.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.